

RCVBadge1-Grabber

멘토:김태주,한대찬

멘티:정찬호

목차

- Grabber란
 - Camera system
 - Camera synchronize
- 나만의 Grabber 만들기
 - Spinnaker SDK
 - My MFC Grabber
- 결과분석

Grabber란

-Camera system

- Handling Exposure->셔터와 조리개

셔터는 시간으로 노출을 조절 조리개는 들어오는 빛의 양으로 조절

- 셔터:필름의 바로 앞면에 위치하여 평상시에는 완전히 펼쳐져 있으면서 필름에 닿을 빛을 차단,카메라의 찍는 버튼을 꼭 누르면 이 셔터가 순간적으로 열리면서 필름이 빛에 노출되는 것
- 셔터를 통한 노출 시간을 셔터 스피드 라고함
- 조리개



F넘버에 따른 조리개의 크기변화. 좌에서 우로 갈 수록 노출은 줄어든다.

Grabber란

-Camera synchronize


- 왜?

현재 하나의 RGB 카메라 이미지로 detection model을 학습시켰을 때 보다 RGB,Thermal 두 개의 이미지로 학습시켰을 때 의미있는 성능향상을 보인다.

따라서 원래 하나(RGB)의 였던 정보를 동일 '시각'에서의 추가 정보 (Thermal)을 사용하기 위해선 두 개의 카메라가 동일 '시각'에 찍은 이미지가 필요하다.

- 어떻게?

Hardware Trigger!(with electronic signal)





나만의 Grabber 만들기

-Spinnaker SDK

- 현재 매뉴얼에서 사용하고 있는 각각의 카메라처리를 위한 라이브러리로 FlyCapture SDK, eBUS SDK를 사용하고 있는데 Spinnaker 라이브러리로 통합한다면 매뉴얼하여 전달하는 과정이 좀더 간략해지고 또한 python언어 지원도 하기 때문에 좀 더 쉽게 프로그래밍 할 수 도있다.

따라서 Spinnaker SDK를 사용하여 RGB,Thermal 카메라 동기화하여 frame image를 grab할 수 있는 프로그램을 Spinnaker SDK 매뉴얼과 example들을 보며 MFC를 통해 c++로 만들어 보았다.

나만의 Grabber 만들기 -Spinnaker SDK




```
#include "Spinnaker.h"  
#include "SpinGenApi\SpinnakerGenApi.h"
```

C++ GenAPI

```
GenApi::INodeMap & nodeMap = cam.GetNodeMap();  
  
CIntegerPtr width = nodeMap.GetNode("width");  
  
width->Setvalue(new_width_val);
```

나만의 Grabber 만들기

-My MFC Grabber



- Sync:카메라동기화
- Load:카메라연결,출력
- Stop:카메라해제
- Start record:save to bin
- Stop record:기록중지
- Decode:bin to png

나만의 Grabber 만들기

-My MFC Grabber-Process-one-thread

OnBnClickedload:
쓰레드 생성 및 호출


OnBnClickedStartrecord:
Record 상태 =True

쓰레드:
카메라 1,2연결 후 반복문으
로 카메라 이미지 받기 및 영
상 출력함수 호출

영상출력함수:
받은 이미지 정보를 picture
control에 출력

반복문에서 이미지
bin으로 save


If true



나만의 Grabber 만들기

-My MFC Grabber-Sync:동기화

```
INodeMap& nodeMapTLDevice = pCam->GetTLDeviceNodeMap();  
pCam->Init();  
INodeMap& nodeMap = pCam->GetNodeMap();  
  
CEnumerationPtr triggerMode = nodeMap.GetNode("TriggerMode");  
  
triggerMode->SetIntValue(triggerMode->GetEntryByName("Off")->GetValue());  
  
CEnumerationPtr exposureAuto = nodeMap.GetNode("ExposureAuto");  
exposureAuto->SetIntValue(exposureAuto->GetEntryByName("Off")->GetValue());  
  
CEnumerationPtr exposureMode = nodeMap.GetNode("ExposureMode");  
exposureMode->SetIntValue(exposureMode->GetEntryByName("Timed")->GetValue());
```



나만의 Grabber 만들기

-My MFC Grabber-Sync:동기화

```
CFloatPtr exposureTime = nodeMap.GetNode("ExposureTime");  
exposureTime->SetValue(1000);  
  
triggerMode->SetIntValue(triggerMode->GetEntryByName("On")->GetValue());  
  
CEnumerationPtr triggerSource = nodeMap.GetNode("TriggerSource");  
triggerSource->SetIntValue(triggerSource->GetEntryByName("Line3")->GetValue());  
  
CEnumerationPtr triggerActivation = nodeMap.GetNode("TriggerActivation");  
triggerActivation->SetIntValue(triggerActivation->GetEntryByName("RisingEdge")->GetValue());
```

나만의 Grabber 만들기

-My MFC Grabber-Sync:동기화

```
nodeMapTLDevice = pCam->GetTLDeviceNodeMap();  
pCam->Init();  
INodeMap&nodeMap2 = pCam->GetNodeMap();  
  
CEnumerationPtr syncMode = nodeMap2.GetNode("SyncMode");  
syncMode->SetIntValue(syncMode->GetEntryByName("SelfSyncMaster")->GetValue());
```

RGBcam:

Trigger mode on
Trigger Source->line3
Trigger Activation->RisingEdge

ThermalCam:
Self Sync Master


나만의 Grabber 만들기

-My MFC Grabber-Sync:동기화



Cursor Position: X:0 Y:0 Zoom Level: 31%
Processed FPS: 29.9 Hz Camera FPS: 0 Hz Pixel Format: BayerGB8

Exposure Mode Timed
ExposureTime 1000 us



- Trigger signal의 주파수는 29.9Hz이다.따라서 이와 동일한 Processed FPS를 갖도록 ExposureTime을 설정하였다.


결과분석-Process-one-thread



결과분석-Process-two-thread



결과분석



- 하나의 스레드에서 두개의 캡을 키고 이미지를 띄우고 저장하면 우리가 원하는 순서대로 동기화 적용한대로 저장됨을 알 수 있다
- 하지만 하나의 스레드에서 4대의 캡을 키고 동일한 작업을 한다면 당연히 충돌이 날 수 있다. 따라서 4대의 캡을 동기화 하기위해 스레드를 늘려보는 작업을 해보았다
- 스레드가 두개일때 각각의 스레드에 cout을 이용해서 순서를 확인해본결과 둘의 순서는 정해져있지 않았다 즉 우리가 원하는 순서대로 적용될 수 없다는 리스크가 있다. 따라서 이경우 예외 처리를 통해 둘의 순서가 우리가 원할때와 같을때만 저장하는 방식을 택하는 것이 적절하다.